

Инструкции по сборке фонтана модель 6031А

Шаг 1, подключите светодиодную лампу к насосу В, как показано на следующем фото.

Поместите насос со светодиодной лампой в резервуар для воды и подключите водопроводную трубку А к насосу В. Прикрепите светодиодную лампу к стойке на дне резервуара для воды.

Шаг 2, Проложите шнур питания насоса через отверстие на задней стороне фонтана, как показано на следующем рисунке.

Шаг 3, Правильно вставьте шнур питания насоса в канал, подключенный к отверстию, так, чтобы шнур лежал ровно на настенном фонтане, подключите шнур насоса к адаптеру с помощью электрического шнура питания.

Шаг 4, Используя подходящее подвесное оборудование, измерьте свой рост и закрепите свое оборудование на поверхности где будет висеть фонтан. Повесьте фонтан на стену где он будет висеть.

Повесьте фонтан на стену, используя монтажное отверстие в верхней части задней части настенного фонтана, убедитесь, что крепеж и поверхность стены, где будет висеть фонтан, могут выдержать вес 25 кг.

Шаг 5: Наполните емкость водой не менее чем на 2/3. Должно быть достаточно воды, чтобы насос полностью покрывался водой для предотвращения его повреждения.

Шаг 6: Подключите электрический шнур питания насоса к электрической розетке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Чтобы продлить срок службы насоса, каждые 10 дней открывайте насос как указано в инструкции к насосу, и очистите его от всего мусора. Меняйте воду каждые 10 дней и не допускайте попадания листьев и мусора от накопления воды в фонтане, так как это может привести к остановке работы насоса.

ВНИМАНИЕ:

- Чистите влажной тканью. Не используйте никаких химикатов для чистки, так как они могут испортить покрытие. Использование хлора или хлорного отбеливателя может повредить покрытие вашего фонтана. При чистке вашего фонтана, лучше всего протестировать моющее средство на нижней или задней поверхности, чтобы определить пригодность. Мы рекомендуем использовать мягкое, неабразивное моющее средство. Чтобы избежать пенообразования, тщательно промойте фонтан, чтобы удалить все моющее средство.
- Если вода не вытекает из фонтана, причиной может быть насос или водопроводная трубка. Сначала следует выключить и снова включить насос. Если вода не может снова вытекать из фонтана, проверьте, чистые и не засорены ли водопроводные трубки.

